



BOSCH

Zahradní nůžky

Pro Pruner | 3 601 JK1 020

Obsah

Seznam náhradních dílů.....	2
Mazací pokyny.....	3
Informace o výrobku.....	4
Nákres výrobku.....	5

Seznam náhradních dílů

Položka	Číslo dílu	Popis	Zobrazení	Cena	Množství	Cenová skupina
1	1 619 P15 717	Obal misky	1	154,00 Kč *	1	22
10	1 619 P15 722	Elektronický modul	1	1 114,00 Kč *	1	39
21	1 619 P15 952	Plastový Kryt	1	15,00 Kč *	1	10
22	1 619 P15 723	PREVODOVÁ SKRÍN	1	821,00 Kč *	1	36
23	1 619 P15 724	SPOUŠTĚČ	1	21,00 Kč *	1	11
24	2 916 669 005	Pojistný kroužek	1	15,00 Kč *	1	10
27	1 619 P15 727	KUŽELOVÉ SOUKOLÍ	1	222,00 Kč *	1	25
29	1 619 P15 729	ŘEZACÍ NUŽ	1	273,00 Kč *	1	27
30	1 619 P15 730	Čepel	1	315,00 Kč *	1	28
31	1 619 P15 731	Krycí deska	1	15,00 Kč *	1	10
33	2 600 101 616	Vyrovňovací podložka 0,5 MM	1	43,00 Kč *	1	14
34	2 603 414 048	TORX-šroub M3x5-8.8-Z	1	15,00 Kč *	3	10
35	2 603 413 035	Šroub s čock. hlavou M4x8	1	15,00 Kč *	1	10
36	1 619 P01 678	Šroub	1	15,00 Kč *	2	10
37	1 619 P15 733	Čep	1	15,00 Kč *	1	10
38	2 610 935 251	Tlačná pružina	1	21,00 Kč *	1	11
39	1 619 P15 875	ZAJIŠŤOVACÍ MATICE	1	21,00 Kč *	1	11
40	1 619 P11 989	Šroub	1	15,00 Kč *	2	10
41	1 619 P15 876	Zajišťovací deska	1	15,00 Kč *	1	10
43	1 619 P15 734	Přestavný hřídel	1	85,00 Kč *	1	18
57	1 619 P15 956	Lepící štítek	1	15,00 Kč *	1	10
58	1 619 P15 963	Odlučovač prachu	1	15,00 Kč *	1	10
60	1 619 P08 646	Klip	1	15,00 Kč *	1	10
61	1 619 P15 103	Typový štítek	1	37,00 Kč *	1	13
92	1 619 P00 445	Blokovací kroužek	1	15,00 Kč *	1	10
93	3 608 875 340	Zapuštěný šroub	1	-	4	
94	1 619 P00 220	TORX-šroub 3x10	1	15,00 Kč *	9	10
95	2 609 001 139	Šroub s čock. hlavou	1	15,00 Kč *	1	10
802	1 619 P16 098	Konstr. skupina motoru	1	1 476,00 Kč *	1	42
808	1 619 P16 605	Typový štítek	1	37,00 Kč *	1	13
826	1 619 P16 099	Ložiskový most	1	464,00 Kč *	1	31
651	1 607 A35 06A	Sada Akumulátorů GBA 12V 3,0 Ah Li	2	1 411,00 Kč *	1	42
653	2 607 226 187	Rychlonabíječ EU GAL 12V-20 230/3,6-12V 2A	2	595,00 Kč *	1	33
694	1 619 P01 393	Svěrka	2	15,00 Kč *	1	10

* Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH.

Mazací pokyny : Zahradní nůžky - Pro Pruner - 3 601 JK1 020


K tomuto výrobku nejsou k dispozici žádné pokyny k mazání.

Informace o výrobku : Zahradní nůžky - Pro Pruner - 3 601 JK1 020

Číslo výrobku	3 601 JK1 020
Popis	Zahradní nůžky
DIN-Text	
ID_Text_Ext	
Název nářadí	Pro Pruner
Napětí_1	12 V
ID Land Product	OEU


Nákres výrobku - E

3 601 JK1 080
 Issue | 20-12-16
 Stand | **Fig./Abb. 1**



Nákres výrobku - E

3 601 JK1 080
Issue | 20-08-12
Stand | **Fig./Abb. 2**



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones